

INNOVATION & TECHNOLOGY

Graupner

Notice

Sim-Control 6

Emetteur Simulator USB pour PC

33006.M1
33006.M2

FR



CE

Index

Introduction	3
Centre de service	3
Utilisation conforme	4
Contenu de la livraison	4
Configuration de système requise	4
Caractéristiques techniques.....	4
Mise en service.....	5
Description des fonctions de commande de l'émetteur	5
Déclaration de conformité.....	6
Remarques relatives à la protection de l'environnement.....	7
Maintenance et entretien	7
Certificat de garantie.....	7

Introduction

Merci, d'avoir choisi le **Graupner Sim-Control 6**. Ce **Sim-Control 6** est extrêmement polyvalent. Les instructions sont valables pour tous les **Sim-Control 6** indiqués sur la page couverture.

Lire attentivement ce manuel pour obtenir une performance maximale de votre **Sim-Control 6** et pour contrôler en sécurité vos modèles. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, reportez-vous à ce manuel ou contactez un revendeur ou centre de service **Graupner**.

En raison de modifications techniques, les informations contenues dans ce document peuvent changer sans préavis. Mettez vous à jour périodiquement sur les derniers produits et les firmware sur le site **www.graupner.de**.

Ce produit est conforme aux normes nationales et européennes.

Pour maintenir cet état et pour fonctionner en toute sécurité, vous devez lire et observer ce manuel et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit!



NOTE

Ce notice fait partie du produit. Il contient des informations importantes sur l'utilisation. Conservez le manuel pour une utilisation ultérieure et si vous passez le produit à un autre propriétaire, il faut donner le manuel aussi.

Centre de service

Graupner/SJ Service central

Graupner/SJ GmbH
Henriettenstrasse 96
D-73230 Kirchheim / Teck

Servicehotline

 (+49) (0)7021/722-130
Lundi - Jeudi
9:15 - 17:00
Vendredi
9:15 - 13:00

Graupner en internet Pour les centres de service à l'extérieur de l'Allemagne vous pouvez référer au site internet **www.graupner.de**

Utilisation propre

Le **Sim-Control 6** est un contrôleur à six canaux qui peut être connecté à un ordinateur via un câble USB pour une utilisation avec des simulateurs de vol, par exemple, Reflex XTR, G3-G4.5, APD et Phoenix RC. Le **Sim-Control 6** est adapté pour les simulateurs de modèles d'avions, planeurs, hélicoptères et copter.

Une autre utilisation n'est pas admise. Pour toute utilisation abusive aucune garantie ou responsabilité est assumée.

Il y a deux variantes de contrôlés avec différent fonctions des sticks. (Mode1, Mode 2)

Lisez attentivement et complètement cette notice avant d'installer ou d'utiliser le **Sim-Control 6**.

Graupner travaille dans le développement de tous les produits; nous nous réservons le droit de modifier les produits, les technologies et le contenu.

Contenu de la livraison

- ◆ Sim-Control 6 avec câble USB
- ◆ Notice

Configuration de système requise

Configuration matérielle minimale requise pour votre PC:

- ◆ Intel Pentium 600 ou supérieur
- ◆ 32MB GAP 3D carte accélération matérielle graphique
- ◆ 128MB RAM mémoire principale
- ◆ 10 GB espace libre sur le disque dur
- ◆ 52X CD-ROM

Données techniques

Compte des canaux de contrôle	6
Types de modèles	Modèles d'avion / planeurs / hélicoptère
Entré DSC	USB PPM
Port de la source d'alimentation	USB 5 V
Simulateurs adaptés	Reflex XTR, G3-G4.5, APD, Phoenix RC
Longueur du câble USB	1 mètre
Consommation de courant	26 mA
Dimensions	180 x 220 x 70 mm
Poids	526 grammes


Utilisation

Allumez l'ordinateur et assurez-vous qu'au moins un des simulateurs conseillés est installé. (Si vous souhaitez utiliser un autre logiciel de simulation que ceux énumérés, vous devez essayer qu'il soit compatibles avec votre logiciel. Vérifiez ici toutes les fonctions de contrôle)

- ◆ Connectez le port USB du contrôleur à un port USB disponible sur votre ordinateur.
- ◆ Allumez le **Sim-Control 6** à travers l'interrupteur On-Off.
- ◆ Lancez le simulateur installé sur l'ordinateur et suivez les instructions du logiciel.


Description des fonctions de commande de l'émetteur

33006.M1 - Mode 1



- 1 Potentiomètre rotatif
- 2 Trim de l'élévateur
- 3 Stick de l'élévateur/gouvernail
- 4 Trim du gouvernail
- 5 Interrupteur
- 6 LED d'état
- 7 Interrupteur On/Of
- 8 Trim des ailerons
- 9 Stick du gaz/aileron
- 10 Trim du gaz
- 11 Interrupteur à 2 positions
- 12 Câble de connexion USB

33006.M2 - Mode 2



1. Potentiomètre rotatif
2. Trim du gaz
3. Stick du gaz/gouvernail
4. Trim du gouvernail
5. Interrupteur
6. LED d'état
7. Interrupteur On/Of
8. Trim des ailerons
9. Stick de l'élèveateur/ailerons
10. Trim de l'élèveateur
11. Interrupteur à 2 positions
12. Câble de connexion USB

Déclaration de conformité

Graupner déclare que le produit est conforme aux exigences des normes EU.

EN 55022:2010/AC:2011

EN 55024:2010

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Notes pour la protection de l'environnement



NOTES pour l'élimination

Le symbole, qui figure sur le produit, dans la notice ou sur l'emballage indique que cet article ne peut pas être jeté aux ordures ménagères en fin de vie. Il doit être remis à une collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Selon leur marquage, les matériaux sont recyclables. Avec ce recyclage, sous quelque forme que ce soit, vous participez de manière significative, à la protection de l'environnement.

Les piles et accus doivent être retirés des appareils, et remis à un centre de tri approprié. Renseignez-vous auprès de votre commune pour connaître les centres de collecte et de tri compétents.

Entretien et maintenance



Notes pour l'entretien

Le produit ne nécessite aucun entretien, il fonctionne de manière il est sans soin particulier. Dans votre propre intérêt s'il vous plaît protéger le modèle de la poussière, sale et de l'humidité!

Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon sec (ne pas utiliser de détergent!) Frotter légèrement.

Certificat de garantie

Graupner, Henriettenstraße 96, 73230 Kirchheim/Teck garantit le produit de la date d'achat pour une période de 24 mois. La garantie couvre les défauts dans le fonctionnement ou dans les matériaux déjà existants au moment de l'achat. Les dommages dus à la négligence, la surcharge, accessoires, utilisation ou traitement mauvaises, sont exclus de la garantie. Les droits juridiques et la garantie du consommateur ne sont pas limités par cette garantie. S'il vous plaît vérifiez vous exactement les dommages avant de réclamer ou envoyer le produit, parce que si l'élément s'avère en bon état, nous devrions encore vous facturer les frais d'expédition.

Cette notice ou l'utilisation est entendue à titre seulement indicatif et peuvent être modifiées à tout moment. La dernière version est disponible sur le site www.graupner.de dans la page du produit. En outre, la société **Graupner** a aucune responsabilité pour les erreurs, les incohérences, imprécisions ou inexactitudes dans cette notice.

Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d'impression.

